

## Monteringsanvisning



### Släpvagn med två dragbalkar

Ställ boxen på dragbalkarna. Justera in boxen till önskad placering. Markera ut placeringarna för U-byglarna så att boxen ligger på önskad plats och att locket enkelt kan öppnas. Borra därefter hål med 8,5 mm borr på ömse sida om respektivedragbalk enligt bild 1 och bild 2.

**Notera att** U-byglarna ska monteras diagonalt – en U-bygel på den främre monteringslisten i boxen på ena sidans dragbalk och den andra U-bygeln på den bakre monteringslisten i boxen på den andra sidans dragbalk enligt bild 2.

### OBS! Borra ALDRIG genom dragbalkarna

U-bygel monteras underifrån så att tillhörande bricka och muttrar monteras och dras fast uppifrån, på monteringslisten inne i lådan. Montering utförs diagonalt med en U-bygel per sida - den ena på den främre monteringslisten och den andra på den bakre monteringslisten.

### Vagn med en dragbalk/-stång, t ex båttrailer

Centrera boxen på dragbalken och U-byglarna monteras på rad - en på boxens främre monteringslist och den andra på den bakre monteringslisten i boxen enligt bild 3.

### Montering på ATV, fronträcke eller räcke bak

U-byglarna monteras på lämplig plats för säker fastsättning och bör med fördel monteras diagonalt om möjligt.

### Montering på andra fordon

På lämpligt sätt så att boxen sitter stabilt och säkert. Trafiksäkerheten får inte äventyras.

### Tips; om bultarna är onödigt långa

Om bultarna sticker upp i boxen efter att de är monterade med bricka och vingmuttrarna åtdragna kan de med fördel kapas på plats, strax ovanför muttrarna.

