

Asennusohje



Perävaunu kahdella vetoaisalla

Laita boxi vetoaisojen päälle sopivaan kohtaan niin että kannen voi aukaista. Pora sen jälkeen asennussarjassa oleville u-raudoille 8,5mm reiät vetoaisan kummallekin puolelle boxissa olevan neliöputken läpi (kuvat 1 ja 2).

Huomioi että u-rauta kiinnitetään boxin sisällä olevan etummaisena neliöputken läpi oikeaan vetoaisaan ja toinen u-rauta kiinnitetään takimmaisena neliöputken läpi vasempaan vetoaisaan (kuva 2).

Huom! Älä KOSKAAN poraa vetoaisojen läpi!

U-rauta kiinnitetään vetoaisaan ja boxissa olevaan neliöputkeen alhaalta ylös päin jonka jälkeen kiinnitys muovimuttereilla.

Perävaunu yhdellä vetoaisalla, esim. Venetrailerit

Laita boxi keskelle vetoaisaa ja kiinnitä kuvan 3 mukaisesti. U-raudat tulevat keskelle boxia peräkkäin kummankin boxissa olevan neliöputken läpi. Pora u-raudoille 8,5mm reiät vetoaisan kummallekin puolelle boxissa olevan neliöputken läpi. Kiinnitä sen jälkeen u-rauta alhaalta ylöspäin. U-rauta kiinnitetään boxissa olevan neliöputken päältä muovimuttereilla.

Mönkijän tavarateline

Kiinnitä u-raudoilla boxi tavaratelineeseen niin että boxi on tukevasti kiinni (kuva 4). Kiinnitys muihin ajoneuvoihin Kiinnitä sopivaksi katsomallasi tavalla niin että boxi on tukevasti kiinni liikennettä vaarantamatta.

Huom! U-rautojen kierreosan voit kiinnityksen jälkeen lyhentää tarvittaessa sopivan mittaiseksi.

